取扱説明書

Stack Cutter 200DX

デューロデックス スタックカッター 200DX



ご使用になる前にこの「取扱説明書をよくお読みください。
また、いつでもお読みになれるように大切に保管してください。

Made in JAPAN

Durodex
by DAHLE JPN

- ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、せいひんを正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 「安全上の注意」に使用されている絵表示の例。

⚠ 記号は注意を促す内容があることを示すものです。

🚫 記号は禁止の行為をあることを告げるものです。

❗ 記号は行為を強制したり指示をする内容を告げるものです。

安全上の注意

⚠ 警　告	
	けがの原因となります。 刃先には手を触れないでください。
	けがの原因となります。 刃の下には絶対手を入れないでください。
	けがの原因となります。 断裁機は必ずお一人で操作してください。
	けがの原因となります。 お子様のご使用はしないでください。
	けがの原因となります。 断裁機は必ず上部で平らな台の上でご使用ください。
	けがの原因となります。 ご使用後は刃受けを外し、ハンドルを下げお子様の手の届かない場所に保管してください。
	けがの原因となります。 カバーを外してのご使用や機械を改造してのご使用はしないでください。

はじめに

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、製品の改良等のため仕様を変更することがありますので同一製品においても「取扱説明書」の記載内容がかわることもあります。
製品それぞれに付随する「取扱説明書」をご使用ください。

目次

1. お使いになるまえに
   （1）内容物の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
   （2）各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2. 製品仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

3. 使用方法
   （1）準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
   （2）安全装置の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
   （3）断裁位置決め・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
   （4）カットラインの表示・・・・・・・・・・・・・・・ 5
   （5）断裁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
   （6）断裁完了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
   （7）本体収納・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

4. こんな時は
   （1）切り残りが出た・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
   （2）カットラインが出ない・・・・・・・・・・・・・・ 6

5. メンテナンス
   （1）注油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
   （2）消耗品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
   （3）お得なメンテナンスパック・・・・・・・・ 7

6. アフターサービス・保証書・・・・・・・・・・・・・ 8

お使いになる前に

(1) 内容物の確認

① 梱包を開けよく注意して機械を取り出して下さい。

② 付属品（刃受け1本、単三電池2個）の装備いかんをご確認ください。万一疑問点がございましたら販売店または当社営業担当者までお問い合わせください。

(2) 各部の名称



出荷時・収納する時



2. 製品仕様

サイズ	台	W 400 x D 340 x H 145 mm
	ハンドルまでの高さ	365 mm
質　量	本体	約 9 kg
	ケース収納時	約 10 kg
断裁寸法	厚さ	15 mm （コピー用紙約180枚）
	幅	306 mm（A4ヨコ対応）
カットライン表示		赤色LED　（単3電池2本付属）
運搬用カートン寸法		W470 x D210 x H445 mm（手提げ仕様）

3. 使用方法

⚠ 警告
けがの原因となります。 刃先には手を触れないでください。

(1) 準備

- 本体裏側の電池ケースに付属の単3電池をセットしてください。
- 機械をぐらつきのない平らで丈夫な机等の上に設置してください。
- 片手でハンドルを握り、ハンドルロックレバー（安全装置）を解除し、そのままハンドルを安全装置がロックするまで上げて下さい。



- 付属の刃受けを本体テーブルの溝に差し込みます。刃受けは取り出し易いよう約1ｃｍ本体からはみでます。

(2) 安全装置の確認

- レバーﾊﾝﾄﾞﾙが上まで上がりハンドルロックがロックされているか確認します。

断裁機を使用しない時は必ずハンドルをロックした状態にしておきます。

(3) 断裁位置決め

- 用紙の断裁寸法を決めます。スライドゲージをサイドゲージ上の目盛りに合せ固定します。スライドゲージは右図のように左手でゲージ部を上げながらサイドゲージと直角になるよう右手でサイドゲージ側に引きつけながら固定します。



(4) カットライン

カットラインは機械の構造上サイドゲージ側におよそ半分程度しか表示されません。



- 用紙をセットし、テーブル上のスイッチを押すとマシンカバー内のLEDランプが点灯し、用紙上に赤い光のラインがでます。
- 切りたい部分がラインと重なるようにスライドゲージで位置を調整します。

カットラインは約0.5mm程度の幅がありますので正確に切るためには一度試し切りをして刃先の下りる正確な位置を確認してください。作業終了後はスイッチを切ってください。

(6) 断裁

⚠ 警告
けがの原因となります。 刃先には手を触れないでください。

●右手でハンドルロックを押しロックを解放しながら、左手でレバーハンドルを静かに下げます。

ハンドルロックが作動しづらい場合はレバーハンドルを少し上にあげてからハンドルロックを押してください。

●ロックが外れレバーハンドルが降りはじめましたら右手もレバーハンドルに添え両手でしっかりハンドルを下げます。



ロックを解除し静かにハンドルを少し下げる。



ハンドルは両手で静かに操作してください。

●紙押えプレートが下がり用紙を自動的に固定します。用紙を押え刃先が用紙に当たりましたら両手でしっかりハンドル下ろし断裁します。

カットラインやゲージ目盛りなどは断裁の目安としてお考えください。正確な断裁を必要とする場合には必ず、試し切りをしてから微調整を行ってください。

(7) 断裁の完了

●断裁が完了しましたら、レバーハンドルに手を添えたままハンドルをハンドルロックがかかる位置まで引き上げます。安全装置(ハンドルロック)が作動した事を確認し作業を終了します。

(8) 本体の収納

●コンパクトに収納するためには、刃受けを本体から引き出します。
●レバーハンドルを一番下まで降ろし安全ロックが掛かります。
ロックが掛かった事を確認してから収納してください。
●刃受けは紛失しないように保管してください。



コンパクトに収納

4. こんな時は

(1) 切り残りが出た

●本機で用紙を断裁した場合、一番下の用紙が切り残る場合があります。これは、刃物の保護のために柔らかいポリエチレン製の刃受けを使用し刃受けに刃型が付き溝が出来た時に起こる症状です。
●刃受けの面を替えてご使用ください。刃受けは４面使用できます。
●一番下にダミーの用紙を敷いて断裁するのも一つの方法です。

(2) カットラインが出ない

●電源には単３電池２本を使用しています。光が弱くなったら電池を交換してください。
●電池ボックスは本体の裏に有りますので電池が外れ、接触が悪くLEDが点灯しないことも有りますのでお手数ですが再度電池のセットをしてください。

5. メンテナンス

(1) 注油



●マシンカバー内のローラーやスライド内部には定期的に注油してください。油が切れますと、レバーハンドルの手ごたえが重くなったり本体フレームの破損、紙押えプレートの摩耗などの原因となります。

(2) 消耗品

●ブレード（刃）、刃受け、LEDランプ、乾電池、スプリングは消耗品です。お求めは、販売店又は当社営業担当者にお問い合わせください。

☞ 刃の研磨・交換等を含めたお得で便利なメンテナンスパックをご利用ください。

(3) メンテナンスパック

●スタックカッター200DXには、ユーザー様向けのメンテナンスパックが用意されています。末永く、本機をお使い頂くために･･･、また環境などへの配慮からもプロのメンテナンスサービスをご利用ください。



☞ 本体の保管、移動には商品の外箱をお使いいただくと便利です。工場まで本体をお送りいただいて、工場にて刃の研磨や交換など新品出荷時と同じ切れ味を復活させるための微調整を行いお客様にお届けいたします。

名　　称	内　　容	料金(税込)
メンテナンスパックA	刃の研磨、刃受けの交換、本体オーバーホール	¥7,980
メンテナンスパックB	刃の交換、刃受けの交換、本体オーバーホール	¥15,120

注) 1. 作業期間は約1週間ですが、ご使用状態などにより多少の誤差は生じる場合もあります。
2. 工場までの発送運賃はお客様ご負担でお願いいたします。工場からの運賃は料金に含まれています。

【メンテナンスパックの送り先】

〒370-0884 群馬県高崎市八幡町370-1
高崎精器株式会社メンテナンスパック係
TEL:027-343-3781　FAX:027-360-4101

☞ お客様ご自身で刃の交換をする場合は下記のＵＲＬから作業手順をご参照ください。交換の際には刃先などに充分にご注意の上、怪我などなされないようにし作業をして頂くようお願いします。

http://www.dahle.co.jp/200dx/

アフターサービス

(1) 保障期間内で正しい使い方をされていて、万一故障した場合には無償で修理いたします。なお運賃諸掛は、お客様負担でお願いします。
(2) 保障期間内でも、保証書の提示がないときや天災あるいは無理な使用による故障の場合には有料となりますのでご注意ください。
(3) 修理品をご送付のときは、故障内容を明示のうえ十分梱包でお送りください。
(4) その他ご不明な点がございましたら、販売店もしくは当社営業担当者またはお客様相談係までお問合せください。

お客様相談係　TEL. 03-3887-5862

注) 保証期間内の修理の場合は必ず下記保証書に必要事項をご記入の上、原本又はコピーを添えご提出ください。

Durodex 保証書

品名　スタックカッター 200DX

ご購入年月日　年　月　日	*ご購入日が確認できる書類（伝票・レシートなど）を貼付のうえ、修理をご依頼ください。
お名前	住所 TEL
取扱い店 店名	取扱い店 住所/TEL

保障期間 ご購入の日より	対象部分 本体	1年間

1. 保障期間内に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、無料修理いたします。
2. 保障期間内であっても次の場合は有料修理となります。
   (1) この保証書の提示がない場合。
   (2) 誤った使用による故障または損傷。
   (3) 改造または使用者の責任に帰すと認められる故障または損傷。
   (4) ご購入後の移動、輸送、落下などによる故障または損傷。
   (5) 火災や天災による故障または損傷。
   (6) 修理時の運賃、諸掛りの費用については、お客様にてご負担ください。

＊この保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって貴社の法律上の権利を制限するものではありませんので、保障期間経過後の修理などについてご不明の場合は、販売店または当社営業にお問合せください。

株式会社 ダーレー・ジェーピーエヌ
〒120-0012　東京都足立区青井2-1-11
TEL.03-3887-5591　FAX.03-3887-5688
http://www.dahle.co.jp　e-mail: info@dahle.co.jp

製造元　高崎精器株式会社
〒370-0884 群馬県高崎市八幡町370-1
TEL:027-343-3781　FAX:027-360-4101

発売元　株式会社 ダーレー・ジェーピーエヌ
〒120-0012　東京都足立区青井2-1-11
TEL.03-3887-5591　FAX.03-3887-5688
http://www.dahle.co.jp　e-mail: info@dahle.co.jp